

Vấn đề	Nguyên nhân	Hành động cần thực hiện
Báo động sai	Bộ đánh bóng không được sử dụng cho mặt sau của thiết bị.	Tháo thiết bị và sử dụng bộ đánh bóng.
	Đầu nối nguồn chưa được cắm chắc chắn vào cảm biến hoặc thiết bị.	Xác nhận Đầu nối nguồn đã được cắm chắc chắn (cắm không bị lỏng)
	Cáp cảm biến chưa được cắm chắc chắn vào Alarm ( giá đỡ) .	Xác nhận rằng cáp cảm biến đã được cắm chắc chắn (cắm không bị lỏng) , sẽ có âm thanh “tách” nhanh khi được gắn hoàn toàn với cảm biến.
Báo động sai (Giải pháp Apple Watch)	Cảm biến có khay không được giữ chặt vào cảm biến / vít trên cảm biến không được vặn chặt hoàn toàn.	Xác nhận rằng các vít có chiều dài chính xác đã được sử dụng, các vít đi kèm với cảm biến vòng (không phải những vít đi kèm với dây đai).
	Cáp cảm biến chưa được cắm chắc chắn vào cảm biến.	Xác nhận rằng cáp cảm biến đã được cắm chắc chắn, sẽ có âm thanh “tách” nhanh khi được gắn hoàn toàn với cảm biến.

Vấn đề	Nguyên nhân	Hành động cần thực hiện
	Cảm biến chưa được mã hóa bằng OneKEY đang hoạt động.	Đặt OneKEY được mã hóa trên ống kính hồng ngoại của cảm biến và nhấn nút. Sẽ có một âm thanh xác nhận mã đã được chuyển đến cảm biến. Đèn LED trên cảm biến sẽ chuyển sang màu vàng sau 30 giây được mã hóa bằng OneKEY.
Không nhận được đèn LED vàng trên cảm biến	Cáp cảm biến chưa được cắm chắc chắn vào cảm biến.	Xác nhận rằng cáp cảm biến đã được cắm chắc chắn, sẽ có âm thanh “tách” nhanh khi được gắn chắc chắn với cảm biến.
Thiết bị không cấp điện	Nguồn điện không cung cấp điện.	Xác nhận rằng cáp nguồn của giá đỡ đã được cắm chắc chắn vào nguồn điện và cáp nguồn YC đã được cắm chắc chắn vào nguồn điện. Chuyển sang ổ cắm điện khác nếu cần để loại bỏ các vấn đề về ổ cắm điện.
Không thể tháo cáp cảm biến khỏi cảm biến	Cáp cảm biến cần nhiều lực hơn để tháo.	Đặt chìa khóa nam châm lên khu vực phẳng phía trên vít khóa. Trượt chìa khóa nam châm về phía cáp cảm biến và lên trên vành của cổ cảm biến, đẩy nhẹ cáp vào và kéo cáp ra khỏi cảm biến.