

ปัญหาที่อาจพบ	สาเหตุ	การแก้ไข
การแจ้งเตือนที่ผิดพลาด	ไม่ได้ใช้น้ำยาชุดที่ด้านหลังของอุปกรณ์	ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเริ่มขั้นตอนการชุดใหม่
	หัวชาร์จเสียบกับเซ็นเซอร์ หรืออุปกรณ์ใดๆ ไม่แน่น	ตรวจสอบการติดตั้งให้แน่นหนา
	สายเซ็นเซอร์เสียบเข้าไม่แน่นกับกล่องเซ็นเซอร์	ตรวจการติดตั้งให้แน่นหนา ควรจะมีเสียง "คลิก" เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้อง
การแจ้งเตือนที่ผิดพลาด (Apple Watch Solution)	ถาดรองเซ็นเซอร์ที่ด้านหลังนาฬิกาติดตั้งไม่แน่น ไม่ต่อกับ แถบเซ็นเซอร์	ตรวจสอบความยาวของน็อตที่ใช้อยู่ ว่าให้ใช้น็อตที่อยู่ในชุดHoop เซ็นเซอร์ (ไม่ใช่ น็อตที่มาพร้อมกับชุดสาย Harness)
	สายสัญญาณเสียบเข้าไม่แน่นกับกล่องเซ็นเซอร์	ตรวจการติดตั้งให้แน่นหนา ควรจะมีเสียง "คลิก" เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้อง

Issue	Cause	Action to take
ไฟแอลอีดีบนเซ็นเซอร์ไม่ติด	เซ็นเซอร์ไม่ได้เข้ารหัสด้วยกุญแจ OneKEY ที่ใช้ได้	ส่งกุญแจ OneKEY ไว้ที่ช่องรับสัญญาณ และกดปุ่ม จะมีเสียงดัง บีบ เพื่อยืนยันว่ารหัสได้ส่งไปที่เซ็นเซอร์สำเร็จ หลังจาก 30 วินาทีไฟแอลอีดีบนเซ็นเซอร์จะสว่างเป็นสีทอง เมื่อได้รับรหัสจาก OneKEY
	สายสัญญาณเสียบไม่แน่นกับกล่องเซ็นเซอร์	ตรวจการติดตั้งให้แน่นหนา ควรจะมีเสียง "คลิก" เมื่อติดตั้งถูกต้อง
เปิดอุปกรณ์ไม่ติด	สายไฟชาร์จไม่จ่ายไฟ	ตรวจการติดตั้งสายชาร์จจากแท่นวางให้แน่นหนาทุกจุด ทดสอบด้วยการเปลี่ยนจุดการเสียบปลั๊กไฟ
ถอดสายเซ็นเซอร์ไม่ออก	ใช้แรงดึงอย่างมากในการถอดสายเซ็นเซอร์	เมื่อต้องการถอดสายเซ็นเซอร์ออกจากอุปกรณ์สาม : ให้นำกุญแจ ที่ชาร์จเต็มและเข้ารหัสแล้ว เพื่อปลดล็อก จากนั้นนำกุญแจแม่เหล็กไปวางที่สัญลักษณ์กุญแจ ดันเล็กน้อยแล้วดึงสายเซ็นเซอร์ออกได้