

Posisi LED

Stasiun Pemrograman




- 1 LED Pemrograman
- 2 LED Daya

OneKEY



- 1 LED Daya OneKEY
- 2 LED Baterai OneKEY
- 3 LED Waktu Aktivasi OneKEY


Indikator Baterai



Lanjutkan Pemakaian.



Baterai hampir habis dan perlu dicolokkan ke pengisi daya.



Baterai terlalu lemah untuk digunakan dan harus segera dicolokkan ke pengisi daya.

Indikator Aktivasi



Lebih dari 1 jam waktu aktivasi tersisa (lanjutkan pemakaian).



Tersisa Satu jam atau kurang dari waktu aktivasi dan kunci harus dicolokkan ke Stasiun Pemrograman.



Kunci tidak lagi aktif dan perlu segera di Program ulang.

Indikator Daya



Kunci berhasil diaktifkan.



Kunci tidak aktif atau baterai terlalu lemah. Colokkan kunci ke pengisi daya.



Kunci tidak diaktifkan atau kunci perlu diotorisasi ulang. Colokkan kunci ke Stasiun Pemrograman.