

Các chỉ báo đèn LED của OneKEY

Các vị trí đèn LED

Trạm sạc trình




- 1 Đèn LED sạc trình
- 2 Đèn LED nguồn điện

OneKEY



- 1 Đèn LED báo nguồn điện OneKEY
- 2 Đèn LED báo pin OneKEY
- 3 Đèn LED báo thời gian kích hoạt OneKEY


Chỉ báo pin



Tiếp tục sử dụng.



Pin yếu và cần được sạc pin



Pin quá yếu và cần được sạc pin ngay

Chỉ báo kích hoạt



Còn hơn 1 giờ thời gian kích hoạt (tiếp tục sử dụng).



Thời gian kích hoạt còn một giờ hoặc ít hơn và chìa khóa cần được đưa lại Trạm sạc trình.



Chìa khóa không còn hoạt động và cần được lập trình lại ngay lập tức.

Chỉ báo nguồn điện



Chìa khóa được kích hoạt thành công.



Chìa khóa không được kích hoạt hoặc pin quá yếu. Cần đưa chìa khóa trở lại bộ sạc



Chìa khóa không được kích hoạt hoặc chìa khóa cần được cấp phép lại. Đưa chìa khóa trở lại Trạm sạc trình.